

## 安全上のご注意

必ずお読みください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

**△ 注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

### 絵表示の例

○記号は、禁止の行為であることを告げるもので。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

### 日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。  
変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

## △ 警告

改造はしないでください。  
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはコンエアージャパン修理センターにご相談ください。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。  
電源コードが引張られたり、屈曲が繰り返されるショートします。

電源プラグは清潔にしてください。  
刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。  
火災の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。  
爆発や火災の原因となります。


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流 100V 以外では使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。

電源コードがよじれたままでは使用しないでください。  
断線してショートし、火花が出ることがあります。

本体に電源コードを巻きつけないでください。  
また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。  
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



## △ 警告

次のようなときは、使用しないでください。  
●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。  
●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。  
●電源コードに深い傷がある。  
●電源コードや電源プラグが焦げている。

業務用として使用しないでください。また不特定多数の人が使う場所に置かないでください。  
連続過負荷による故障の恐れがあります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。  
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

水につけないでください。  
また、ぬれた手で使用しないでください。  
ショート・感電の原因となります。

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や事故の原因となります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにして下さい。  
やけどの原因となります。

電源コードによじれをおこさない。（図②）

●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。










●パーマやストレートパーマをかけた場合、3~4日は使用しないでください。  
髪を傷める原因となります。

●同じ箇所に10秒以上使用し続けないでください。  
髪が傷んだり焦げる場合があります。

●このホットアイロンブラシは、毛を一時的に伸ばしたりカールさせるものです。パーマのように継続的な効果はありません。

●洗髪後にご使用の際は、しっかりと乾かしてください。  
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。

通電したままブラシ面を下に向けて放置しないでください。  
火災の原因となります。



## △ 注意




使用中、使用直後は高温部に触れないでください。  
やけどの原因となります。

ブラシ部が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。  
火災の原因となります。

使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。  
故障や火災の原因となります。

海外では使用しないでください（国内専用）。  
やけどや発火の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管しないでください。  
絶縁劣化により感電することがあります。



## お手入れと保管のしかた

### MEMO

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

### お手入れ

汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。  
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

### 保管時の注意

●本体及びブラシ部に整髪料がついたまま放置しないでください。  
本体及びブラシ部が劣化して、色落ちの原因となります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどの相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は当社「修理センター」へ  
●使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、当社「カスタマーサービス係」へ

保証書（別途添付）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から **本体1年間** ※付属品の保証はございません。  
補修用性能部品の保有期間  
当社では、このベビリス ホットアイロンブラシの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼されるとき  
●保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
なお、直接当社修理センター、当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料は、お客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡ください。

●保証期間を過ぎているときは  
ご要望により有償修理させていただきます。  
ご連絡いただきたい内容  
品名 ベビリス ホットアイロンブラシ  
品番 BL-BC7KJ  
お買い上げ日 年 月 日  
故障の原因 できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様相談窓口のご案内  
修理・お取り扱い・お手入れなどの相談は、まずはお買い求めの販売店へお申し付けください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

修理・使い方・部品・保証などのご相談窓口  
**コンエアージャパン カスタマーサービス係**  
 **0120-997-862**  
受付時間：9:30～18:00  
(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)  
修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い  
コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 各部のなまえ



※スタイリング時のやけど防止以外に長時間使用すると、温度の上昇や蒸れにより不快感が生じることがあります。

※電源を入れるときは、温度調節ボタンで温度を設定します。電源を切るときは、温度調節ボタンをOFFにします。

**△ 注意** 電源コードは絶対に引っ張ったり、ねじったりしないようにしてください。コードが損傷していないかこまめに点検してください。損傷が見られた場合や動作が異常または断続的に停止する場合は、ただちに使用を中止してください。

## 高温! やけどに注意

●通電中や、電源OFF直後のブラシ部およびパドル部は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。

**△ 警告** ホットアイロンブラシのブラシ部およびパドル部は、数秒で高熱にまで熱せられます。電源をオンした後は、肌に直接触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪をスタイリングする時などは充分に注意してお使いください。

**△ 注意** ぶつけたり、落としたりすると、ホットアイロンブラシのブラシ部およびパドル部が、傷ついたり割れたりする恐れがあります。

## 正しい使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。

## 2 温度調節ボタンで温度を設定すると、電源が入ります。

●温度調節ボタンで温度を設定します。

温度を選ぶとLED温度ディスプレイが点滅し、設定温度に達すると点灯に変わります。

●温度設定について

温度は温度調節ボタンで3段階に設定できます。髪質に合わせて温度を設定してください。温度表示は目安です。使用環境により、多少の差があります。

温度設定	LEDライト	髪質
HIGH(200°C)	赤	太く、しっかりした髪
MEDIUM(180°C)	オレンジ	ふつうの髪
LOW(160°C)	黄色	細い髪、カラーリングした髪

## 3 ご使用後は、必ず電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

●温度設定ボタンをOFFにして、電源を切れます。

●電源プラグを抜きます。

**△ 注意** やけどに注意!  
電源OFF後約30分間は、ブラシ部およびパドル部は高温です

\*ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、ブラシ部およびパドル部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

**△ 注意** この製品は、大変高温です。初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ずLOWでご使用ください。

**△ 警告** ホットアイロンブラシの周りに、髪の毛を巻き付けないでください。髪のもつれの原因となります。

**△ 警告** ご使用後は、必ず温度調節ボタンをOFFにして電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、必ず完全に冷えるまで待ってから収納してください。火災の原因となります。

**△ 注意** 髮への過度なダメージを防ぐため、1箇所に長時間ホットアイロンブラシをあてないでください。

## 上手な使いかた


## 下準備

●髪が完全に乾いた状態で使用してください。

●充分にブラッシングをし、髪のもつれを梳かしてください。

## スタイリング


1. スタイリングしたい箇所の毛束をとり、上に向けたブラシを毛束の根元付近に下からあてます。



2. ブラシの熱が髪に伝わるよう、ブラシを持っていない方の手で毛束を適度に引っ張りながら、毛先までむらなくすべらせます。



3. 毛先に近づいたら毛束を持った手を離し、ブラシだけでスタイリングしてください。やけど防止のため、直接ブラシ部およびパドル部に手で触れないよう気を付けてください。



## 仕様

品名:ベビリス ホットアイロンブラシ 品番:BL-BC7KJ

電源 AC100V 50-60Hz


消費電力 44W

外形寸法 約W270×D80×H52mm  
(コード部含まず)

電源コードの長さ 約1.9m(有効長)

質量 約410g

## MEMO



Hot Iron Brush  
ベビリス ホットアイロンブラシ

取扱説明書  
ご使用前に必ずお読みください。

家庭用

BaByliss®  
PARIS

このたびは、ベビリス ホットアイロンブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともに使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

発売元：コンエアージャパン合同会社