



# 保証書



# 各部のなまえ



| 髪の種類に合わせる設定の仕方(ご参考) |                     |
|---------------------|---------------------|
| 風速/風温               | 髪の種類                |
| LOW/COOL            | 柔らかい、細い、またはセットしやすい髪 |
| LOW/WARM            | やや太め、またはトリートメント後の髪  |
| HIGH/HOT            | 太く、硬く、セットしにくい髪      |
| コールドショット            | すべての髪タイプに対応         |

# 無償修理規定

# 使い方

## ●髪を乾かす

### 【使用前の準備】

タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取ります。

**1 風速調節スイッチが「OFF」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください**

**2 風速を選び、髪全体に温風をあててください**

- ◆髪の根元に温風をあてることで、すばやく乾燥させます。
- ◆空気の吸込口に髪が吸い込まれないように、髪から少しはなして使用してください。

**POINT** — 髪へのダメージを防ぐには  
同じ箇所に長い間風をあて続けると、髪が過度に乾燥してダメージの原因となってしまうため、なるべくドライヤーを動かしながら乾かしてください。

**3 使用後は風速調節スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください**  
◆電源プラグを抜くときは、コードではなく、電源プラグ部分を持って抜いてください。

## ●スタイリングをする／アタッチメントを使用する

### 【使用前の準備】

シャンプー後以外にすばやくスタイリングしたい場合は、ドライヤーを使用する前に水をスプレーして、髪を湿らせてください。

**ボリュームアップ**

髪を乾かしながらボリュームアップさせるには、頭を下に向け、髪の根元に向けて温風をあてます。髪が乾いたら頭をを起こし、ブラシで軽く整えてください。

**ストレートニング**

さらさらのストレートヘアをつくるには、大きめのブラシを使って、髪を引っぱりながら伸ばし、温風をあててください。

**アタッチメント[ノズル]を使用する**

### 【部分的なスタイリングに】

前髪や毛先など、部分的にスタイリングしたいときは、付属の[ノズル]を吹出口に取り付けてスタイリングします。仕上げにコールドショットを使用すれば、ヘアスタイルが長持ちします。

# 仕 様

品名:ベビリス コンパクト3Q    品番:BLD-3QMSJ

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 電 源      | AC100V 50-60Hz                            |
| 消費電力     | 1400W                                     |
| 外形寸法     | 約210(W)×86(D)×300(H)mm(ノズルを除き、コードブッシュ部含め) |
| 電源コードの長さ | 約1.9m(有効長)                                |
| 質 量      | 約560g(ノズルを除き、コード部含め)                      |

※製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります  
※製品の色は印刷物と比較して実際の色と少し異なる場合があります  
※イラストは簡略化して表現してあるため製品と多少異なります

**愛情点検**

**長年ご使用のベビリス コンパクト3Qの点検を！**

**こんな症状はありませんか？**

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がある。
- その他の異常・故障がある。

**使用中止**

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

# お手入れについて

- ドライヤーを正常に作動させるため、清潔に保ってください。
- 空気の吸込口がふさがれたりつまったりすると、ドライヤーが過熱する恐れがあります。吸込口およびフィルターの網目、吹出口のお手入れは月1回以上、こまめに行ってください。
- クリーニングの際は電源プラグをコンセントから抜き、ドライヤーが冷えているのを確認してから、乾いた柔らかいブラシや綿棒などで空気の吸込口およびフィルターの網目、吹出口からほこりや糸くずを取り除いてください。
- ドライヤーの表面は、清潔な乾いた布で拭いてください。
- 本ドライヤーは基本的に潤滑剤は不要です。

# 故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買上げの販売店、または弊社修理センターにご相談ください。  
お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

| 症 状                                        | 考えられる原因                                                                                | 処 置                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 使用中に焦げくさいにおいがする                            | 吸込口や吹出口にホコリがたまり、熱により焦げている可能性があります。                                                     | 吸込口や吹出口のホコリは、ブラシ、綿棒などで定期的に取り除くお手入れをしてください。 |
| ドライヤーが熱くなる                                 | 異常ではありません。ご使用中は温風の吹出口やノズルは高温になります。                                                     | ご使用中は触らないようにご注意ください。                       |
| 温風が異常に熱い<br>温風使用中に時々冷風になる<br>風が出たり出なかったりする | 吸込口、吹出口にホコリが付着している可能性があります。<br><div>上記原因以外の場合、ただちに使用を中止し、販売店または当社修理センターにご相談ください。</div> | 吸込口や吹出口のホコリは、ブラシ、綿棒などで定期的に取り除くお手入れをしてください。 |
| 電源プラグが異常に熱い                                | 電源プラグの差し込みがゆるい可能性があります。                                                                | しっかり差し込めるコンセントをご使用ください。                    |

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

**修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買上げの販売店へお申し付けください。**

**転居や贈答品などでお困りの場合は…**

- 修理は「修理ご相談窓口」へ
- 使い方・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス係」へ

**保証書(右ページをご覧ください)**  
お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと保存してください。  
**保証期間：お買上げ日から 本体2年間** ※付属品の保証はございません。

**補修用性能部品の保有期間**  
当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

**修理を依頼されるとき**

**●保証期間中は**  
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に修理ご相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

**●保証期間を過ぎているときは**  
ご要望により有償修理させていただきます。

| ご連絡いただきたい内容 |              |
|-------------|--------------|
| 品名          | ベビリス コンパクト3Q |
| 品番          | BLD-3QMSJ    |
| お買上げ日       | 年 月 日        |
| 故障の原因       | できるだけ具体的に    |

**コンエアー・ジャパン合同会社    お客様相談窓口のご案内**

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

| 修理ご相談窓口                                                                                                | 使い方・部品・保証などのご相談窓口                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>コンエアー・ジャパン 修理センター</b>                                                                               | <b>コンエアー・ジャパン カスタマーサービス係</b>                                        |
| <b>0120-137-240</b><br>受付時間:9:30～18:00<br>(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)<br>修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。 | <b>0120-997-862</b><br>受付時間:9:30～18:00<br>(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく) |

**ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い**  
コンエアー・ジャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

IB-BLD3QMSJ-01-1702